

# BLEPHAROPLASTIE - CHEILOPLASTIE CHIMIQUES

## Lip & Eyelid formula

### Préparation à moyen terme

#### Si risque de rebond pigmentaire:

Phototype 1-3 : Blending Bleaching 2x/j, 2-3 semaines avant le peel.  
Phototype 4 : Blending Bleaching « enrichie » : 3-4 semaines avant le peel

**Si risque d'herpès:** Valacyclovir (Valtrex) ou Acyclovir 3-4 jours avant/après le peeling

#### Divers

Ecarter patients à QI insuffisant ou très pusillanimes.  
Informez le patient de l'aspect de la peau durant la première semaine.  
Croûte de poudre jaune, Gonflement du visage, vie sociale impossible  
Informez le patient de la possibilité de peeling de retouche  
[Prendre un comprimé de Paracétamol + codéine 30 minutes avant le peel](#)  
Prévoir un sédatif pour la première nuit.

CI absolues : infections actives, diabète insulino-dépendant, collagénoses, grossesse, allaitement ... ( Plus de détails voir \* )

#### Blending Bleaching « Enrichie »

R/ Hydroquinone 3 à 6 %  
Eucerinum o/w ad 30 g  
dans un tube  
OU R/ Tretinoïne 0.05 à 0.1 %  
Neribase creme ad 30 g  
dans un tube  
OU R/ Hydroquinone 3 à 6 %  
Tretinoïne 0.05 à 0.1 %  
Eucerinum o/w ad 30 g  
dans un tube

Mélanger dans le creux de la main une quantité égale de Blending Bleaching et de crème HQ ou Tret ou HQ/Tret.

### Préparation extemporanée

Dégraissier la peau à l'acétone (ventilateur pour les vapeurs)  
Désinfecter à l'alcool (ventilateur pour les vapeurs)  
Protection des yeux "vaseline ophtalmique stérile"

La vaseline ophtalmique neutralise le phénol et évite le contact direct accidentel avec la cornée. Une autre **pommade** ophtalmique peut être utilisée.

### Application du peeling

Injecter directement 0.12-0.14 ml de solution de « Lip & Eyelid » sur un coton tige.  
Appliquer Le « Lip & Eyelid » sur la région à traiter

**Sans anesthésie tronculaire :** (dans la plupart des cas car l'échauffement ne dure que 12-15 secondes)  
Appliquer une couche rapide de « Lip & Eyelid » sur toute la région et prévenir la patient de la durée de la brûlure : 12-15 secondes.

Le phénol a maintenant induit une anesthésie locale, le reste de l'application sera indolore.  
Appliquer ensuite dans le fond des rides et sur toute la région.

**Avec anesthésie tronculaire :** (si patient très pusillanime)  
Commencer par le fond des rides, puis appliquer sur toute la région

Une seule couche suffit dans la plupart des cas pour obtenir un blanchiment qui vire progressivement au blanc-gris. Après le premier passage, laissez le temps d'agir à Lip & eyelid : la formulation huileuse implique un blanchiment plus progressif.



Fig 1 : application dans le fond des rides



Fig 2 : application sur toute la région



Fig 3 : occlusion 24 heures

Le peeling d'uniformisation ( Easy TCA ou Unideep ) s'applique immédiatement après le blanchiment de Lip&eyelid Formula.  
L'occlusion de Lip&eyelid peut s'appliquer avant ou après le peeling d'uniformisation.

# **Lip&Eyelid Post Peel Care**

## **Post peel immédiat**

**Paupières :** (généralement) pas d'occlusion, on applique sur les paupières la crème post peel de Unideep ou de Easy TCA. - gouttes ophtalmiques (larmes artificielles) plusieurs fois par jour

**Lèvre sup et menton :** occlusion 24 heures - pansement occlusif transparent dans le kit Lip&Eyelid

Si le pansement occlusif se décolle involontairement, appliquer de la vaseline qui fait office d'occlusion de secours

Comprime de paracétamol 1g + codéine

A la fin du traitement et plus si douleur

Lorazepam à prendre le soir pour dormir

Acyclovir : continuer 4 \* 200 mg /j 3 -4 jours après peeling ou VALAcyclovir 2\*500 mg/j

## **Le soir du peeling**

Pas de toilette de la région traitée. Prendre éventuellement un Paracétamol-codéine

## **Le lendemain matin**

Toilette du visage habituelle mais pas de toilette de la région traitée par Lip&Eyelid

## **Revoir le patient à +24 heures**

Si occlusion : ôter occlusion

Si toutes les rides n'ont pas disparu, appliquer « Lip& Eyelid » à nouveau, sans occlusion

Occlusion ou pas d'occlusion, retouche ou pas de retouche : poudre de sous gallate de bismuth

Si le sous gallate ne colle pas : vaporiser un peu d'eau thermale et poudrer

Si cela ne colle pas : crème antibiotique à appliquer 4 fois par jour, doucher la peau avant d'appliquer une nouvelle couche de crème.

Le patient doit se laver consciencieusement les mains avant de toucher la peau.

Appliquer de la poudre de sous gallate aussi longtemps que la région traitée n'est pas sèche.

## **Le 3° jour**

Résurgence normale de la douleur durant quelques heures : prendre un comprimé de paracétamol codéine

## **Revoir le patient le 3° ou 4° jour**

Vérifier absence d'infection bactérienne –virale – mycotique

Si infection : traiter per os, pas en topique

Appliquer vaseline blanche stérile sur crevasses éventuelles (très localement)

## **A partir du 5° - 6° jour**

La patiente applique Vaseline blanche plusieurs fois par jour pour décoller la poudre

## **Revoir au 7° jour**

Aider au décolllement de la « membrane bismuth-vaseline »

## **A partir du 8° jour (rarement 10° jour)**

La patiente peut se maquiller

Le patient peut se raser

Eviction et Protection solaire (Melablock HSP 50+)

Heat Shock Proteins : protègent la structure protéinique tridimensionnelle, détruite par la chaleur

Crème Blending Bleaching (dès que la peau le supporte) 2 fois / jour (éventuellement BnB « Enrichie »)

Antityrosinases, antioxydants vitamines : bloque la synthèse excessive de mélanine

Crème Renutriv ACE lipoic complex (antioxydant)

## **Revoir à 15 jours, à un mois, à trois mois**

Si rebond pigmentaire (à 1 mois environ) :

Faire quelques séances de Easy TCA (points ou nuages) et passer à la « Blending Bleaching Turbo »

Éventuellement associer à corticoïde type « clobetasol »

Continuer Blending Bleaching et Melablock-HSP ( passer progressivement de HSP 50+ à HSP 25+)

## **Revoir à 3 mois** pour fin du traitement

\* Pour plus de détails, voir manuel de référence Skin Tech ( Le livre blanc ) ou [www.skintech.info](http://www.skintech.info)  
voir aussi « Textbook of chemical peelings ». A paraître en 2006 aux Ed Dunitz [www.dunitz.co.uk](http://www.dunitz.co.uk)